



Oecon.

Die hauptfächlichsten Urfachen

ber übermäßigen

Holztheurung

und sichere Unleitung

ž II

großer Holzersparnis

in allen Haushaltungen

als unfehlbare Mittel dagegen; auf vielschrige Beobachtungen und Berfuce gegründet

bon

Leonhard Müller,

Schlofmuner in Weittingen, und Mitglied des landwirtbichaftli: chen Bereins im Ronigreiche Bavern.

Dinkelsbühl,

in der Friedrich Baltbriden Budbandlung.

1839.



Maemein ift die Klage über allzuhohe Preife des holzes, und wirft man einen Blid in bie Butunft, fo findet man, bag unter gleichen Umftanden fich diefe Rlagen nur noch vermehren muffen. nabe von Jahr ju Jahr fleigen die Bolgpreife, un d taum ift ber nicht febr bemittelte Mann mehr im Stande, foviel zu erringen, als fein jahrlicher Solgbedarf erfordert. Richt somobl der Familienvater, welcher blos jur Bebeitung mehr oder weniger Bolg nothig bat, fublt biefe Roth, ale vielmehr Profeffioniften, die gur Betreibung ibrer Gemerbe ein jahrliches Quantum von Boly haben muffen. Ungeachtet aber, bag bas Bolg icon einen febr bo= ben Preis erreicht hat und fich nicht wohl ein Ginten beffelben erwarten lant, bentt man noch immer ju menig, und Mancher gar nicht barauf, fein tage liches Solzbedurfnif fo viel als moglich zu verklei= nern, und baburd feine Ausgaben bierauf ju verringern. Bobl baben icon Gingelne bie beften Mittel jur Erfparung bes Bolges theils in Schriften, theils auch in offentlichen Blattern mitge= theilt, und gezeigt, wie viel burch eine zwedmaßige Ginrichtung ber Feuerwerte erfpart und burch mobl= feile Eurrogate Soly erfegt werben tann.

Allein, leiber! haben immer nur Wenige biefe Mittheilungen angenommen und Versuche der Art Roch immer zu fest murgelt, befonders gemacht. bei ber niedrigern Boltstlaffe, ber verberbliche Grundfat: ja, ich allein fuhre boch feine Bohl= feilheit bes Solzes berbei; bin ich feither burchge= fommen, werde ich auch fernerbin nicht Mangel leiden, und meine Nachkommen mogen auch wieder feben, wie fie auskommen zc.! - Durch Aufrecht= haltung biefes Grundfages wird nicht allein fich felbft, als noch mehr bem allgemeinen Wohle ge= ichabet. Rur burch ein gemeinsames Streben auf Ersparung des holzes kann der Theurung beffelben ein Biel gefest werden, und es burften nach meiner unmaggeblichen Meinung, wenn Jeder auf Ersparung, aber auch zugleich auf Bermehrung bes Bolges bedacht mare, nach furger Beit die Preise finten.

Der Verfasser dieser Blatter hat in einer Reihe von Jahren viele Versuche in Ersparung des Holzes, und so manche gluckliche Ersahrung hierin gesmacht. In der Hossinung, daß es nicht ganz fruchts los geschehen werde, will ich nun einige dieser Erssahrungen, und einige Mittel zur Abhilse gegenswärtiger Holztheurung hier mittheilen: zwor aber die bekanntesten Ursachen dieser ungewöhnlichen Theurung aufzählen. Diese Ursachen sind:

1. die immer junehmende Bevolkerung;

- 2. das Abholzen ganzer Strecken zur Producirung der erforderlichen Kohlen bei den Burtemberger Gifen = und Glashutten;
- 3. die Vermehrung der Bierbrauereien, Effig= fiedereien, Ziegelhutten, Zuder = und anderer Fa= briten:
- 4. die Ausreutung ber Privatholzer wegen Getraidtheurung in den legten Rriegsjahren;
- 5. weil man felten ausgewachsenes holz be- fommt, unausgewachsenes aber nicht ergiebig ift;
- 6. Die vielen Holzfrevel, welche immer haufiger werden; die Holzfrevler aber meist grunes Holz brenen, und überhaupt fur Berbefferung und Ersparung des Holzes taub sind;
- 7. Die in neuerer Zeit fo haufigen Feueres brunfte;
 - 8. Das Ausrotten der Feldobstbaume;
- 9. Die Vermunderung des Walbbungers burch Streurechen, welches wegen Ausreutung der Hölzer und des vielen erst nachwachsenden Jungsbolzes immer häufiger wird.
- 10. Der immer größere Bedarf an Unterwuchs zu hopfenstangen, Pallifaden 20;

11. bas jepige, nicht fo bauerhafte Baumefen gegen fruber.

Run erlaube ich mir, die Mittel zur Befeitis gung eines ftarten holzaufmandes anzufuhren.

Vor Allem ichaffe man bie großen irbenen ober gegoffenen Raftenofen in ben Wohnzimmern ab, die noch fo baufig, befondere auf bem Lande angetroffen merben, und burch melde eine junge= meine Bolgverschwendung herbeigeführt mirb. mehr bas Feuer jufammengepregt ift, befto ftarter ift beffen Wirtung. Wird in einem folden Raften nicht ein überaus großes und ftartes Teuer geschurt, fo berührt folches nicht einmal bie Banbe bes Dfene. Ge ift fcon eine Daffe Bolg erforberlich, um einen folden Ofen in die Sipe zu bringen; und bat man es fo weit gebracht, fo mird bie Barme im Bimmer zu ftart, und weil bie Lebens= luft biedurch verzehrt mird, ber Gefundheit außerft nachtheilig. Ueberhaupt find die eifernen Defen gar nicht zu empfehlen; es fann eine temparirte Barme nicht leicht bamit unterhalten merben, ba fiegleich ju beif und wieder talt find, fobald bas Feuer nicht immer fart brennt. Die bis jest bekannten, beften Defen find bie irbenen Ranglofen. Ich habe mir einen folden Ranalofen mit auf = und abgeben= ben Bugen angeschafft, icon ebe bie im Intelligeng = Blatte von Mittelfranten befannt gemacht murben. In diesem bat bas Feuer, bis es als Rauch in

ben Ramin gebt, 30 Suf durchzuziehen, mobel bie gange Wirfung besfelben im Dfen bleibt. Dien braucht zwar Unfangs auch fo viel Bolg, als ein zwedmaffig gebauter eiferner; er bat aber ben Bortheil, bag bie Sipe nie ju ftart mirb, fonbern immer gleich bleibt, und wenigstens breimal fo lang Die Barme balt, als ein eiferner. Ift er einmal ermarmt, fo ift immer eine gleiche, angenehme Warme im Bimmer, und ift bas Bolg gur Gluth geworben, macht man bas Ofentburlein, fomie bie beiben Buglocher ju, fo findet man nach ber falte=ften Winternacht ben Ofen und bas Bimmer in ber Frub noch Etwas marm. Gben fo merben bie neulich im Intelligeng = Blatt von Mittelfranten angezeigten Ranal = und Runftofen behandelt mer= ben muffen, um Bolgersparnif zu bezwecken. meinem benannten Ofen tann man tochen und braten, ohne bag es im Simmer zu marm murbe. Der Ofen ift braun glafirt und toftete vom Safner 11 fl. Wird gehörig eingeheigt und bas Ofenthurlein immer verschloffen, fo muß Solz erspart werben; ich fann Jebem verfichern, baf ich, gegen meinen frubern, eifernen Raftenofen ein Dritt= theil holz erspare. Bogu also eiferne Defen an= Schaffen und bas Gelb ins Ausland verschicken? Das dabei nothige Soly ift bas fichtene und fohrene, als bas mobifeilfte; bie Wellen gebraucht man gum Ginbrennen.

3ch bemerte noch, bag ich mir ein Vergnugen

baraus mache, wenn Jemand meinen Ofen zur Ginsicht nehmen und einen ahnlichen darnach bauen wollte. Ich kann auch auf portofreie Briefe eine Zeichnung besselben dazu geben und mit bessen innere Einrichtung Jedermann genaubekaunt machen.

Gin Sauptubelitand, wodurch febr viel Sols unnut verbraucht wirb, liegt barinn, baff bie Ofen= beiber bald ju ftart beigen, bas Ofenthurlein offen fteben und bann bas Feuer wieder gang ausgeben laf= fen. Wenn ein Dfen erhigt und bas Effen getocht ift, fo muß bas Ofentburlein verichloffen werben. Jeber Ofen muß mit einem Rofte verfeben fein, auf welchem bas Soly brennt und burch welchen ber Bug bes Feuers von unten nach oben erhalten wird; fo daß daffelbe bei verschloffenem Dfenthur= lein mit gleicher Lebhaftigfeit brennt, feine gange Wirkung aber gegen ben Ofen außert und nicht gegen die Deffnung bes Dfenthurleins. Wenn bas Bolg nicht leicht brennt und nur verfohlt, gleich= fam wie in einem Roblhaufen, fo gibt es feine Barme. Sierauf bat jeder Sausvater ju feben, wenn er nicht unnuper Weife Bolg verbrennen will. was bei bem jepigen Preife besfelben gewiß Reinem einfallen wirb.

2. Es schaffe sich Jeber einen sogenannten Runstheerd an, der schon hie und da eingeführt, und von welchem anerkannt ift, daß man 3 we is britttheile Holz damit erspart. Mancher mag

vielleicht die wenigen Gulden Roften ber Unfchaffung fcbeuen; aber er ermage nur, baf biefer Unfmand im erften Jahre icon gebecht wird. und bag ein folder Beerd viele Sabre bauert; er fo= mit jedes Sahr eine bedeutende Ersparung macht. Der Grundfat: bag bie Wirtung bes Feuers befto ftarter ift, jemehr basfelbe einge= engt und jufammengehalten wird, iftein allgemeiner, und muß bei Ginrichtung eines jeben Feuerwerts genau im Auge gehalten werben. Bei ben gewöhnlichen Rochheerben verfliegt ber größte Theil des Feuers ohne Wirfung, b. b. mit andern Borten : es wird ber größte Theil bes Bolges umfonft verbrannt. Hebrigens tommt auf bie Behand= lung eines folden Beerbes auch Alles an. 3ch ba= be felbft erfahren, bag ich nur ein Drittheil Bolg erfparte, wenn nicht hinsichtlich bes Beigens die= felben Regeln, welche oben icon angeführt murben. beobachtet merben. Auch bier muß bas Feuer immer gleich erhalten und bas Ofentburlein verfcbloffen merben. Ebenfo muß man bas Afchenloch immer reinigen, bamit bem Feuer ber Luftang, welcher burch ben Roft geführt wird, nicht benommen ift. bier ift es besonders nothwendig, baf bie Luft burch ben Roft und nicht burch bas Schurloch bringt, ba im erften Salle bie Bige an die Safen, im zweiten aber unmittelbar uber dem Feuer binmegftreicht, und die Safen fatt erwarmt, abtublt. Die Rochgeschirre tonnen blechene, mef= finge, gufeiferne ober irbene fein. Die Feuerofte find aber immer von gegoffenem Gifen am beften.

3. Eben so unzweckmäßig werben und sind noch die meisten Kessel bei Brauerein 2c. eingemauert, bei welchem auch der größte Theil des Feuers ohne Wirkung verbrennt. Das Feuerwerk bei einem Kessel muß ebenfalls einen Nost haben, durch den der Luftzug herbeigeführt wird. Dann muß das Feuer mittelst eines Kanals um den Kessel rings herum geführt werden, damit die Hige nicht verloren geht und zum Schürloch heraussschlägt. Dieses muß niedriger stehen, als der Heerd, und auch dieser darf nicht ausgebrannt noch zu groß sein.

Ich habe bei meiner Walke statt eines Refesels einen Kunstheerd mit 4 großen hafen zum Sieden des Wassers eingerichtet, wobei ich 3 weisdritttheile holz erspare. Wer das Wasser nicht in großer Menge in größter hipe nothig hat, ahme es nach.

Die Braukessel sollen burch die sogenannten Pfannen eine Berbesserung erhalten haben, ich finde aber darin keine. Denn furd Erste ift bad Wasser fast eben 'so stark aufgehäuft, als beim Kessel, und fur's Zweite kann das Feuer in die Ecke besselben keine Wirkung außern, beswesgegen ein großer Theil bieser Pfanne unerbigt

bleiben muß. Bu bem tommt aber noch, bag bas Feuer nicht gang herumgeleitet wird, fondern gewöhnlich nur ein halber vertheilter Feuerkanal besteht. habe einen tleinen, 50 Maas haltenden Reffel, ber die Form eines Branntweinhafens hat, mit-zwei Beuerkanalen einmauern laffen, ben erften um bie Bandung, und ben zweiten um den Dedel herum, fo daß man zwar den Sale des Reffele, aber diefelbe felbft gar nicht fieht. Wenn ber Reffel halb gefullt ift, fann bas Baffer mit 4 A. Solg jum Gieben gebracht merben, fruber brauchte ich 24 A. bagu. Mit vier brennenden Torfftudchen fann bas Baffer darinnen den gangen Tag im Gieden erhalten mer: den. Wann bei ben Branntmeinhafen ber Sals 7 Boll boch gemacht murbe, fo fonnten biefelben eben fo eingemauert merben, und mas murbe ba Solz erfpart, wenn man ftatt beffen Torf brennte.

- 4. Man führe, flatt der hölzernen Wasserleistungen, vom Ziegler gebrannte ein. Die Schmiede und Ziegler sollten beife Luft anwenden, und leztere noch Doppelmauern führen. Gben so sollte man, um holz zu ersparen, Kanale, Bruden, von Steinen erbauen.
- 5. Alle Pfable und Hopfenstangen mussen am untersten Theile, der in das Erdreich kommt, geschält, schwach gebrannt, und mit heißem Theere (welcher bei herrn Gademann zu Dinkelsbuhl das Pf. du 4 kr. auch bei herumführern zu haben ift)

Da Zana Google

zwei bis drei mal überstrichen werden, wonach sie erst, wenn sie gut getrocknet sind, in das Erdreich gestoßen werden können. Auf solche Weise erhalsten sie sich noch breimal so lang, als andere.

- 6. Man baue doch ja mit Steinen, in so weit es nur immer sein kann. Besonders sollten die Muller darauf sehen und keine holzerne Was=serbauten, sondern steinerne aussühren, auch eiserne Rader gießen lassen. Sind die Wasserbauten und Rader ja holzerne, so sollte alles Holz mit heißem Theer angestrichen werden. Durch slache Dachdeschungen und Pise=oder Lehmbau wird auch viel Holz erspart. Ich machte ein flaches Dach, 680 fuß groß, theils mit Gyps, theils mit kunstlichem Holzaulischem Kalk, theils mit Pech; aber nur Lez=teres erprobte sich.
- 7. Die Garten sollten mit Mauern umgeben werben, flatt des oft so ichablichen Unterwuchses. Zu ben Mauern barf inwendig statt Kalk, auch Lehm genommen werben.
- 8. Man steche Torf, wodurch febr viel holz erspart wurde. Er ist in unserer Gegend allentschalben zu finden, z. B. in der Rabe von Bolfesbuhl, der hollohlmuble, des Purschelhofes, von Grammenstetten, Fremdingen und Greifelbach. Wohl ware es der Mube werth, Untersuchungen hieruber anzusstellen, und ich bin überzeugt, daß sie nicht vergeb-

lich waren, da ich bei wenigem Nachsuchen, weches ich bereits angestellt habe, an ben bezeichneten Oreten nicht unbedeutende Torflager entbeckte.

- 9. Alles Loh von den Gerbern, dann das Sagmehl, von den Sagmuhlen und das abgesottene bei den Farbern follte zu Brennkase geformt und gebrannt werden. Meistens wird dies unterlassen und dieses Loh und Sagmehl als unnuße Waare zu dem Dünger oder gar oft auf den Weg gesstreut. Dieses Mehl 2c. gibt ein gutes Surrogatund es kann viel Holz damit ersezt werden.
- 10. Alle Wege, hutungen und obe Plate bespflange man mit Obstbaumen; dadurch gelangen die Gemeinden nach mehreren Jahren zu holz und Geld. Statt der Eichen, denen die holzdiebe in manchen Gegenden sehr nachstehn, und die deswegen nicht, auftommen können, pflanze man, als Surrogat, Fohren oder Erlen.
- 11. Man habe besonders Sorge, daß kein holz grun verbrannt wird, weil man mit durrem holze beinahe; noch so weit ausreicht als mit grunem. Auch Reiche, welche das holz nicht wegen Geldmangels sparen zu dursen glauben, sollten um der Armen willendoch auf jede Ersparung bedacht sein. Deswegen, sind luftige holzhutten recht nuhlich; man mache sie aber, wegen der holzdiebe, mit Latten ein. Mit grunem holz können ferner- die oben ad 1

und 2 angegebenen Regeln, bezüglich bes heizens nicht eingehalten werden, weil man wegen des vielen Rauches das ganze Feuerwerke immer offen haben muß. Enblich

- 12. mare zu munschen, daß von Seite ber Roniglichen Regierung
- a), noch mit weit größerem Nachbrucke bas Abholzen der Privathölzer, welche Wucherer anstaufen, verhutet werde, um solche besser selbst vom Staate akquirirt und forstwirthschaftlich behandelt wurden; und
 - b), daß alle Holzversteigerungen aufzgehoben, und dagegen das erforderliche Holzandie Bedürftigen um einen Durchschnittspreis abgegezben werbe. Die meisten Holzsteigerungen werden von Seite der Steigerer, wegen fühlbaren Holzmangels, mit Leidenschaft geführt, und die Weznigsten denken dabei an das Zahlen. Viele steizgern, um damit Wucher treiben zu können. Es wäre wünschenswerth und gar nicht ungeeignet, wenn die Herrn Landräthe bei Einer Königlichen Regiezung den Antrag auf Aushebung dieser Holzverzsteigerungen stellten. Durch Realistrung dieses Wunsches wurde bei manchem der Sinn für Holzersparung erregt, und gewiß viel Gutes bezweckt.

Schluflich wiederhole ich, was ich oben schon bemerkte, daß nur burch gemeinschaftliches Busam=

menwirken sowohl vom Neichen, als vom Armen, ber gegenwärigen holztheurung Schranken gesezt wers den können, und daß keiner glauben soll, er allein könne nichts bewirken, und das Holz werde doch seine hohen Preise erhalten. Nur dadurch, daß Jeder seinen holze bedarf durch zweckmäßige Feuerwerke und durch Besnünung jedes Brenn = Materials so viel als mögslich veringert, und daß im Ganzen also weniger konsumirt wird, wird der Holzvorrath sich vermeheren, der Werth des Holzes aber vermindert wersden.

Indem ich meine Erfahrungen und Ansichten über diesen gegenwärtig so wichtigen Gegenstand biedurch mitgetheilt habe, bitte ich, diese Zeilen mit Schonung zu beurtheilen, und nicht sowohl die Art und Weise der Darstellung, als vielmehr meine Absicht zu berücksichtigen. Sben so gerne als ich nach Maasgabe meiner Kräfte Belehrung erstheile, bin ich auch bereit, solche anzunehmen.



